

TEPOVAČ KÄRCHER – RYCHLÝ NÁVOD

Tepuj!BRNO • celé tepování zvládnete v 5 krocích

1) PŘED TEPOVÁNÍM

1. **Vysajte povrch** suchým vysavačem – zbavte koberec hrubých nečistot.

TIP: Silně znečištěná místa můžete předem lehce přestříkat roztokem a nechat 5 minut působit.

2) SESTAVENÍ STROJE (2 minuty)

2. **Tlustou sací hadici** zacvakněte do velkého otvoru vpředu na stroji.
3. **Tenkou tlakovou hadičku** zacvakněte do rychlospojky hned vedle – zatlačte, až cvakne.
4. **Druhý konec připojte** k ruční hubici (čalounění) nebo prodlužovací tyči (koberce). Nejdelší drážka musí navazovat na ovládací pistolí.



5. **Nalijte vlažnou vodu** (MAX 50 °C!) bílým kbelíkem do přední nádrže – maximálně po horní rysku. Horká voda ničí čerpadlo.



6. **Přidejte chemii** – 1 ampulka = 1 plná nádrž.
7. **Zkontrolujte** – bílý kbelík na špinavou vodu je prázdný a správně usazený, průhledné víko sedí přesně. Jinak stroj nesaje!

3) ČIŠTĚNÍ

8. **Zapojte do zásuvky** (220 V) a zapněte obě velká tlačítka na stroji: postřik (čerpadlo) + sání (turbína). Lze ovládat i nohou.
9. **Stříkejte tlačítkem na hubici** a hubicí táhněte po textilií směrem k sobě. Netlačte silou – pracuje podtlak.



10. **Na závěr přejedte místo ještě jednou** jen se sáním (bez postřiku) – koberec bude méně mokrý a rychleji uschne.

⚠ Čerpadlo nikdy nesmí běžet nasucho! Hlídejte hladinu čisté vody – nesmí klesnout pod sací filtr. Když voda dochází, postřík vypněte.

⚠ Hlídejte odpadní kbelík: příliš pěny nebo plný kbelík = ihned vypnout a vylít. Hrozí poškození motoru.

4) PO SKONČENÍ

11. **Odsajte zbytky** – zapněte jen sání, odsajte zbylou tekutinu a kbelík vylijte.
12. **Propláchněte čerpadlo** – do nádrže dejte 2–3 l čisté vody (bez chemie), půlku vystříkejte do vany, zbytek odsajte hadicí.
13. **Odpusťte tlak** – vypněte oba spínače, spoušť hubice držte nad vanou, dokud teče voda.
14. **Odpojte tenkou hadičku** – u stroje zatlačte kovový prstýnek rychlospojky a hadičku vytáhněte. Sací hadici z rukojeti lehce zakruťte a vytáhněte.

⚠ Spoj mezi tyčí a kobercovým nástavcem NEROZEBÍREJTE!



15. **Vypusťte a usušte** – hadici zvedněte, ať zbylá voda vyteče do kbelíku. Špinavou vodu vylijte, kbelík vypláchněte, celý stroj utřete hadrem dosucha (vč. nádrže a sacího filtru).

5) PO TEPOVÁNÍ

16. **Nechte koberec schnout 2–6 hodin**, dobře větrejte. Do úplného uschnutí po koberci nechodte.

Nevíte si rady? Zavolejte nám – Tepuj!BRNO